



MA5600

ROOM CONTROLLER

	Morsetto	Sigla	Descrizione
POWER	1	+	+12VDC (12-24 VDC/VAC con aliment. Estesa)
	2	-	GND (12-24 VDC/VAC con aliment. Estesa)
INGR.	3	COM	Comune Ingressi
	4	I1	Ingresso 1 (Configurabile)
	5	I2	Ingresso 2 (Configurabile)
	6	I3	Ingresso 3 (Configurabile)
FIRE	7	I4	Ingresso 4 (Digitale)
	8	+	Ingresso per sensore fumo diretto o ausiliario (in funzione della versione)
RS 485	9	-	
	10	GND	Non usato
USCITE DI POTENZA	11	B	Non usato
	12	A	Non usato
	1	LIGHT	Uscita 3
	2	POWER	Uscita 2
	3	AUX	Uscita 4
	4		

	Morsetto	Sigla	Descrizione
LON	1	LON	BUS Lonworks FTT-10A
	2	LON	BUS Lonworks FTT-10A

	PIN RJ45	Sigla	Descrizione
TERMO	1	+5V	Comune sensore temperatura
	2	+5V	Comune I/O
	3	LED1	LED Temperatura
	4	LED2	LED do not disturb
	5	BUZ	Buzzer
	6	SP	Set Point
	7	TEMP	Sensore temperatura
	8	DND	Do Not Disturb

	PIN RJ45	Sigla	Descrizione
READER	1	+	+5VCC alimentazione lettore (max 100mA)
	2	GND	GND
	3	CK/D1	CLOCK per interfaccia Clock/Dati DATA 1 per interfaccia Wiegand
	4	DT/D0	DATA per interfaccia Clock/Dati DATA 0 per interfaccia Wiegand
	5	LD1	Uscita Led presenza
	6	LD2	Uscita Led allarme/do not disturb
	7	PB	Pulsante Chiamata
	8	PB	

	Morsetto	Sigla	Descrizione
DIM	1	-	Uscita 0/10VDC
	2	+	
FAN	3	-	Uscita 0/10VDC
	4	+	
+12V	5	+12V	+12VDC
LUX	6	+	Ingresso LUX
	7	-	
EDT	8	EDT	Non usato
ECK	9	ECK	Non usato
	10		Non usato
DOOR	11	DOOR	Uscita 1 (max 2A)
	12		

NEURON ID ALIMENTAZIONE



N.B.: Conservare l'etichetta per il commissionamento del nodo

SERIAL NUMBER
VERSIONE FIRMWARE

SOFTWARE E MANUALI COMPLETI: www.aplus.srl

