

COM-SRV IOT

Convertitore Digitale Ethernet - RS485 Con Web Server



MANUALE UTENTE



Indice

1	Card	atteristiche Generali	.3			
2	Card	Caratteristiche Tecniche				
3	Scar	n del dispositivo	.3			
4	Wel	b Server	.4			
	4.1	Current Status	.4			
	4.2	Local IP	. 5			
	4.3	Serial Port	. 5			
	4.4	Expand Function	. 6			
	4.5	Misc Config	.7			
	4.6	Reboot	. 7			
	4.7	Configurazione per i terminali di controllo accessi	. 8			
	4.8	Reset a configurazione prestabilita	.9			



1 Caratteristiche Generali

Il dispositivo COM-SRV-UP è un gateway di conversione Ethernet-RS485. Crea una connessione trasparente tra la porta seriale RS485 e la porta Ethernet.

La porta RS485 è isolata e utilizza i pin A+, B- e opzionalmente GND.

La comunicazione con il terminale PC avviene tramite porta rete ethernet.

2 Caratteristiche Tecniche

Alimentazione: 5-7 VDC/VAC con un assorbimento massimo di circa 500 mA. Il dispositivo viene fornito con un alimentatore esterno a spina 220 VAC/5VDC.

Connessione Ethernet isolata: Connessione Ethernet LAN 10/100T Base - Connettore RJ45.

Connessione RS485 con morsetto estraibile a 3 poli: A, B, Ground.

Condizioni Operative: $-25 \div 75$ °C - $5 \div 95$ UR%.

Contenitore: metallico.

Dimensioni (HxLxP): 70,4 x 73,7 x25,5 mm

3 Scan del dispositivo

Il dispositivo, di default, ha il DHCP abilitato, per questo il server DHCP della rete in cui è installato il COM-SRV IOT gli assegnerà un indirizzo IP libero.

Per individuare uno o più dispositivi in rete di tipo COM-SRV IOT, occorre utilizzare il software LM-MANAGER, scaricabile gratuitamente dal sito <u>www.apice.org</u>.

Una volta avviato il software scegliere come tipo di connessione "IP Mode"

Options	
Tcp Mode	🔘 Serial Mode 🛛 💿 IP Mode
FEDERICOB-PC	PC NAME
Ethernet	NETWORK NAME
	Apply

Il software effettuerà una scansione dei terminali APICE-A PLUS in campo.

	╋
APLUS	

🎡 LM Manager							- 🗆 ×
LM Manager V 2.0.8							Menu
Drag a column header here to group by that column							REFRESH
Status	Ip Address	Mac Address	Terminal Number	Device Type	Port	UDP Port	MODE CHANGE
ON-NET	192.168.0.235	D88039473995	002	LM-UP	1001		PRINT VIEW
ON-NET	192.168.0.215	5410EC3254C8	162	LM-UP	1001		DIRECT TCP
ON-NET	192.168.0.211	5410EC32267A	101	LM-UP	1001		SCAN IP
ON-NET	192.168.0.210	5410EC31D4A2	100	LM-UP	1001		TEST PROT
ON-NET	192.168.0.214	5410EC327D25	001	LM-UP	1001		
• ON-NET	192.168.0.70	D8B04CC71128	N/A	COM-SRV IOT	1001		
ON-NET	192.168.0.220	D88039E29495	N/A	COM SRV-UP	1001		
ON-NET	192.168.0.236	0.36.119.8.58.199	N/A	hotelMC	1001		
ON-NET	192.168.0.34	0.36.119.3.185.113	N/A	GPBLMIP-8	1001		
ON-NET	192.168.0.218	0.36.119.8.99.251	N/A	FedericoLM-IP18	1001		
ON-NET	192.168.0.33	0.36.119.3.90.230	N/A	GPBLMIP-7	1001		
							1
							1
							1

Una volta individuato l'indirizzo IP che il server DHCP ha assegnato al terminale, occorre aprire un browser per visualizzare la pagina web del terminale.

4 Web Server

Da qualsiasi browser è possibile aprire la pagina web del terminale, digitando nell' URL l'indirizzo IP del terminale. In seguito è richiesto di digitare username e password.

Di default username: admin password: admin

Dalla pagina web è possibile effettuare una serie di configurazioni, nel presente manuale ci limitiamo a mostrare i parametri di configurazione da impostare per poter funzionare con i software APICE-A PLUS.

4.1 Current Status

Questa pagina visualizza il riepilogo di alcuni parametri, in particolare IP Address e MAC Address.



Current Status	parameter
Local IP Config	Module Name : COM-SRV IOT
Serial Port	Current IP Address: 192.168.0.70
Expand Eurotion	MAC Address: d8-b0-4c-c7-11-28
Expand Function	Remote IP/TX/RX-1 : 0.0.0.0 / 0 byte / 0 byte
Misc Config	-2 : 0.0.0.0/ 0 byte / 0 byte
Reboot	-3 : 0.0.0.0/ 0 byte / 0 byte
	-4 : 0.0.0.0/ 0 byte / 0 byte
	-5 : 0.0.0.0/ 0 byte / 0 byte
	TX Count/RX Count: 0/0 bytes

4.2 Local IP

Cambiare da IP type: "DHCP" a "Static IP" e impostare i parametri di rete in base alle specifiche della rete IP in cui andrà ad inserirsi.

Current Status	
Current Status	parameter
Local IP Config	IP type : Static IP 🗸
Serial Port	Static IP : 192 . 168 . 0 . 70
Expand Function	Submask: 255 · 255 · 255 · 0
Misc Config	Gateway: 192 · 168 · 0 · 1
Reboot	DNS Server: 208 · 67 · 222 · 222
	Save Cancel

4.3 Serial Port

Lasciare la configurazione come indicato in figura, se richiesto è possibile modificare la Local Port Number (in base alle specifiche di rete) e il Baudrate (a seconda dei dispositivi collegati).



Current Status		
Local IP Config	Roud Poto :	
Serial Port	Data Cize :	
	Data Size :	
Expand Function	Parity :	None V
Misc Config	Stop Bits :	1 V bit
Reboot	Local Port Number :	1001 (0~65535)
	Remote Port Number :	8234 (1~65535)
	Work Mode :	TCP Server ~
	Remote Server Addr :	192.168.0.201
		[192.168.0.201]
	RESET :	
	LINK :	
	INDEX :	
	Similar RFC2217 :	
	S	ave Cancel

Di seguito è riportata una tabella che evidenzia il valore di baud rate da assegnare alla comunicazione RS485 quando al COM-SRV IOT sono connessi i seguenti dispositivi:

BAUDRATE DI DEFAULT				
RS485				
LEGGO	9600			
LM2002/LM-IP	9600			
LM-UP	9600			
XPR-BIOC	38400			

4.4 Expand Function

Nella figura seguente sono riportate le funzioni aggiuntive, si consiglia di lasciare i valori come in figura.

Current Status	parameter
Local IP Config	Heartbeat Packet Type: None V ASCII V
Serial Port	Register Packet Type : None ~
Expand Function	Short Connection :
Misc Config	TCP Server-kick off old connection : 🔽
Reboot	Buffer Data Before Connected :
	UART Set Parameter :
	Save Cancel

4.5 Misc Config

Nella figura seguente sono riportate le configurazioni generali, si consiglia di lasciare i valori come in figura.

Current Status	parameter
Local IP Config	Module Name : COM-SRV IOT
Serial Port	Webserver Port : 80
Expand Function	Username : admin
Misc Config	Password : admin
Reboot	MAC Address : D8-80-4C-C7-11-28
	Max Clients Connect To TCP Server : 4 (1~16)
	Reset Timeout : 3600 (s)(0,60~65535s)
	Save Cancel

4.6 Reboot

Per effettuare il reboot del dispositivo occorre accedere al seguente menu. Ogni qualvolta si salva una modifica è sempre richiesto di effettuare un "Restart Module".



4.7 Configurazione per i terminali di controllo accessi

Dal software LM-Manager è possibile effettuare una scansione dei terminali connessi in RS485 sotto il COM-SRV IOT, cliccando su +.

Una volta terminata la scansione saranno visibili i terminali installati sotto il dispositivo COM-SRV IOT. A quel punto sarà possibile configurarli uno a uno per assegnarli un identificativo univoco.

E
1
G W P



🍘 LM Manager							- 🗆 ×
LM Manager V 2.0.8							Menu
Drag a column header here to	o group by that column						REFRESH
Status	Ip Address	Mac Address	Terminal Number	Device Type	Port	UDP Port	MODE CHANGE
ON-NET	192.168.0.211	5410EC32267A	101	LM-UP	1001		PRINT VIEW
ON-NET	192.168.0.214	DEVICE SETTINGS			1001		DIRECT TCP
ON-NET	192.168.0.215				1001		SCAN IP
ON-NET	192.168.0.235	16270019	Serial Number		1001		TEST PROT
ON-NET	192.168.0.210				1001		
DON-NET	192.168.0.70	005 Termin	nal Number		1001		
S. Number			1001 IP Address, Port				
16270019							
ON-NET	192.168.0.220				1001		
+ ON-NET	192.168.0.236				1001		
ON-NET	192.168.0.34				1001		
ON-NET	192.168.0.33				1001		
ON-NET	192.168.0.218				1001		
–							
				Apply			
1							

Reset a configurazione prestabilita **4.8**

Tenendo premuto il tasto RESET per almeno 5 secondi e per meno di 15 secondi, il dispositivo si autoconfigura alla seguente configurazione:

parameter		
IP type :	Static IP 🗸	
Static IP :	192 • 168 • 0 • 7	
Submask :	255 · 255 · 255 · 0	
Gateway :	192 • 168 • 0 • 1	
DNS Server :	208 · 67 · 222 · 222	

	parameter
Baud Rate :	115200 bps
Data Size :	8 v bit
Parity :	None 🗸
Stop Bits :	1 v bit
Local Port Number :	0 (0~65535)
Remote Port Number :	8234 (1~65535)
Work Mode :	TCP Client ~
Remote Server Addr :	192.168.0.201 [192.168.0.201]
RESET :	
LINK :	
INDEX :	
Similar RFC2217 :	

In seguito occorre re-impostare:

- i parametri di rete per comunicare con i software di controllo accessi Apice A Plus -
- i parametri seriali per poter interfacciarsi con i terminali di controllo accessi Apice A Plus